

Прайс-лист МастерКлимат Москва

Установка Настенный

Виды работ

Замер — **Бесплатно**

Монтаж кондиционера (Базовый пакет)

Мощность 5 BTU (1.5 кВт до 15 м²) — **5000 руб.**

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **5200 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **5500 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **7000 руб.**

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — **7500 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **8000 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **9500 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **11500 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 105 м²) и более — **12500 руб.**

Монтаж кондиционера (Расширенный пакет)

Мощность 5 BTU (1.5 кВт до 15 м²) — **8300 руб.**

Мощность 7 BTU (2.1 кВт до 21 м²) — **8500 руб.**

Мощность 9 BTU (2.6 кВт до 26 м²) — **8800 руб.**

Мощность 12 BTU (3.5 кВт до 35 м²) — **10300 руб.**

Мощность 14 BTU (4.1 кВт до 42 м²) — **11000 руб.**

Мощность 18 BTU (5.3 кВт до 54 м²) — **11500 руб.**

Мощность 24 BTU (7 кВт до 70 м²) — **13400 руб.**

Мощность 32 BTU (9.4 кВт до 94 м²) — **15400 руб.**

Мощность 36 BTU (10.5 кВт до 105 м²) и более — **16400 руб.**

Пробивка доп. отверстия (диаметр до 45 мм, глубина до 60 см)

Кирпич — **1500 руб.**

Бетон — **1850 руб.**

Монолит — **2000 руб.**

Дополнительные работы

Закладка трассы в короб (кабель-канал) — **700 руб/м**

Установка виброопор — **от 1500 руб.**

Монтаж дренажной помпы — **от 4500 руб.**

Заправка фреоном — **от 1500 руб.**

Материалы

Фреоновая трасса

Труба 1/4 + 3/8 - мощность 7-12 BTU — **2200 руб/1 м**

Труба 1/4 + 1/2 - мощность 13-18 BTU — **2400 руб/1 м**

Труба 1/4 + 5/8 - мощность 24-36 BTU — **2800 руб/1 м**

Крепёж и защита

Кронштейны — **от 1000 руб/пара**

Виброопоры — **от 2000 руб.**

Козырёк — **2800 руб.**

Прочие элементы

Шланг дренажный гофрированный — **600 руб.**

Сетевой кабель — **500 руб/1 м**

Кабель-канал (белый) — **от 650 руб/1 м**

Дополнительные услуги и выезд

Выезд за МКАД (1 км) — **50 руб/км**

Работа с лестницы (до 3 м) — **1500 руб.**

Демонтаж/монтаж стеклопакета — **от 1850 руб.**

Норма/час на нестандартные работы — **1150 руб/час**

Разборка/сборка потолка Армстронг — **250 руб/м**

Высотные работы — **1000 руб.**

Выезд мастера без оказания услуг — **1500 руб.**

Наши стандарты при установке кондиционера:

- Используем строительный пылесос - работаем чисто, без лишней пыли в помещении
- Работаем дрелью с алмазной коронкой - сверлим аккуратно, без сколов и трещин, даже в плитке и монолите. Отверстие получается ровное и точное - ничего не крошится и не портится.
- Медные трубы по ГОСТу - цельнотянутые, толстостенные, без риска утечек
- Делаем вакуумирование перед запуском - удаляем воздух и влагу из трассы. Без этого внутри появляется лёд и кислоты, что сокращает срок службы кондиционера.
- Устанавливаем трассу по уровню - без провисаний и уклонов. Это важно для правильного слива конденсата
- Фреон заправляем строго по норме (если требуется) - по весам или по давлению. Без перезаправки
- Все соединения изолируем и герметизируем - влага, насекомые и пыль не попадают в стену или трассу.
- После установки - обязательно тестируем и запускаем кондиционер по регламенту. Проверяем давление, температуру, дренаж - чтобы всё работало правильно с первого дня.